Original	Replacement
Power	Power
Power Tv	SHIFT + Power — Shift + Power
Vol + Tv	VOL + — Vol +
CH+ Tv	SHIFT + CH PAGE + — Shift + CH+ /
Drive Select	MEDIA DISPLAY — Display / Media
AV Input Tv	SHIFT + RDS AV INPUT — Shift + AV / Input / RDS
Vol - Tv	VOL − — Vol -
CH- Tv	SHIFT + CH PAGE − — Shift + CH- /
1	TV 1 — 1
2	DVD 2 — 2
3	CD - STB 3 — 3
CH/Page+	CH PAGE + — CH+ / Page+
4	VIDEO 4 — 4
5	TAPE 5 — 5
6	TUNER 6 — 6
CH/Page-	CH PAGE − — CH- / Page-
7	AUX - HDD 7 — 7

Original	Replacement
8	USB 8 — 8
9	BLUETOOTH 9 — 9
Internet	LIST SMART — Smart / List
Last View	PC FAV MARKER — Fav / Marker / PC
0	HDMI - SAT 0 — 0
Radio/Tv	PROGRAM TV/RADIO — TV/Radio /
Skipe	SHIFT + LIST SMART — Shift + Smart / List
<< Skip	PRESET- — << / Preset-
Skip >>I	PRESET+ — >>I / Preset+
<< Slow/Search/Rewi	TUNE- — << / Tune-
Slow/search >>	TUNE+ — >> / Tune+
Stop	HOLD — Stop / Hold
Pause/Pause Live	STEP - FREEZE — Pause / Step / Freeze
Play	SLOW — Play / Slow
i/Status	ANGLE INFO — Info / Angle
X/Exit	CLEAR EXIT CANCEL — Exit / Cancel / Clear
Guide	-/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--

Original	Replacement	Original	Replacement
Pop-Up menu/Direct	D. Menu / Top	Prog/Check	Shift + TV/Radio / Program
Left	Left	Chapter	Zoom / Size
Up	Up	Time Slip	Picture / Format
OK	OK	Audio	Audio / Lang I/II
Right	Right	Input Select	AV / Input / RDS
Function Menu	Menu / Home	DEL	Sleep / Timer
Option	Setup / OPT /	Manual Skip -10s	Shift + Left
Down	Down	Manual Skip +60s	Shift + Right
Return	Back / Return		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Rec	Rec / Rec Mode		
Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode		
Text	Text / Goto		
STTL	Subtitle / EQ		