Mandis shop

Panasonic N2QAGB000038

Original		Replacement	
	Power		Power
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND ⏏	Eject / Surround
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
CLOCK/TIMER ADJ	Clock/Timer ADJ	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
TIMER SET/CHECK	Timer	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
PGM/CLEAR -AUTO PRESET	PGM/Clear/-Auto Preset	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0

Original		Replacement	
≧10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
MUSIC PORT	Music Port	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
TUNER/BAND	Tuner Band	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
CD ▶/II	Play CD	SLOW ▶	Play / Slow
CD ▶/II	Pause CD	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
VOL –	Vol -	VOL –	Vol -
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
SOUND EQ	Sound EQ	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
LIVE VIRTUALIZER	Live Virtualize	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
PLAY MODE	Play Mode	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
⏮ ALB ▽	I<<	CH PAGE –	CH- / Page-
UM ⏭ △	Album >>I / Up	+ CH PAGE	CH+ / Page+
– ⏮	I<<I -	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
+ ⏭	>>I / +	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+

https://mandis.tv/en/Panasonic/1054395-replacement-remote-control-for-Panasonic-N2QAGB000038.htm