Original		Replacement	
	Power		Power
	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
	Vol + Tv		Vol +
	CH+ Tv	SHIFT +	Shift + CH+ /
	Drive Select	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Input AV Tv	SHIFT +	Shift + AV / Input / RDS
	Vol - Tv		Vol -
	CH- Tv	SHIFT +	Shift + CH- /
	1		1
	2		2
	3		3
	Page/CH+		CH+ / Page+
	4		4
	5		5
	6		6
	Page/CH-		CH- / Page-
	7		7

Original		Replacement	
	8		8
	9		9
	Last View		Fav / Marker / PC
	0		0
	Radio/Tv		TV/Radio /
	I<< Skip		I<< / Preset-
	Skip >>I		>>I / Preset+
	<< Slow/Search		<< / Tune-
	Slow/Search >>		>> / Tune+
	Stop		Stop / Hold
	Pause/Pause Live		Pause / Step / Freeze
	Play		Play / Slow
	i/Status		Info / Angle
	X/Exit		Exit / Cancel / Clear
	Guide		Guide / EPG / -/--
	Video Menu		D.Menu / Top
	Left		Left

Original		Replacement	
OK	OK	OK	OK
	Up		Up
	Right		Right
FUNCTION MENU	Function Menu	HOME MENU	Menu / Home
OPTION	Option	SHIFT +	OPT-TOOLS SETUP Shift + Setup / OPT / Tools
	Down		Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
REC MODE	Rec Mode	SHIFT +	REC MODE Shift + Rec / Rec Mode
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
STTL	STTL	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
PROG/CHECK	Prog/Check	SHIFT +	PROGRAM TV/RADIO Shift + TV/Radio / Program
CHAPTER	Chapter	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS

Original		Replacement	
TIME SLIP	Time Slip	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
DELETE	Delete	SURROUND	Eject / Surround
MANUAL -10s	Manual Skip -10s	LIST SMART	Smart / List
MANUAL SKIP +60s	Manual Skip +60s	MEDIA DISPLAY	Display / Media