Mandis shop

Panasonic EUR648200

Original	Replacement
Power	Power
Auto Off	Shift + Power
Sleep	Sleep / Timer
Muting	Mute / Dimmer
1	1
2	2
3	3
Disc	Display / Media
4	4
5	5
6	6
+10	Guide / EPG / -/--
7	7
8	8
9	9
0	0
Program	TV/Radio / Program

Original	Replacement
Cancel	Exit / Cancel / Clear
Repeat	Green / APP / Repeat
Random	Blue / Prime Video / Random
Tape	Shift + 5
CD	Shift + 3
Tuner	Shift + 6
AUX	Shift + 7
EQ	Subtitle / EQ
3D AI	Smart / List
<<	<< / Tune-
I<<	I<< / Preset-
>>I	>>I / Preset+
>>	>> / Tune+
V.Bass	Sound / Title
<▼	Left
<▼	Down
<▼	CH- / Page-

https://mandisremotes.com/en/Panasonic/1066741-28823-replacement-remote-control-for-Panasonic-EUR648200.html

Original	Replacement	Original	Replacement
Stop	Stop / Hold		
Play/Pause/▲	Play / Slow		
Play/Pause/▲	Right		
Play/Pause/▲	Pause / Step / Freeze		
Play/Pause/▲	Up		
Play/Pause/▲	CH+ / Page+		
Volume-	Vol-		
Volume+	Vol+		