Original		Replacement		Original		Replacement	
	Power		Power		Return/Back		Back / Return
	Menu		D.Menu / Top		APPS		Display / Media
	3D		Zoom / Size		Home		Menu / Home
	Tv Input		TV/Radio /		Guide		Guide / EPG / -/--
	AV Input		AV / Input / RDS		Mute		Mute / Dimmer
	Red		Red / Netflix / Search		[≡]/Text		Text / Goto
	Green		Green / APP / Repeat		[=♦]/STTL		Subtitle / EQ
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat		[+]/Aspect		Picture / Format
	Blue		Blue / Prime Video / Random		Vol +		Vol +
	i		Info / Angle		PR+		CH+ / Page+
	EXit		Exit / Cancel / Clear		Vol -		Vol -
	Up		Up		PR-		CH- / Page-
	Left		Left		1		1
	OK		OK		2		2
	Right		Right		3		3
	Option		Setup / OPT /		4		4
	Down		Down		5		5

Original		Replacement		Original	Replacement
6 mno	6	TUNER 6	6		
7 pqrs	7	AUX - HDD 7	7		
8 tuv	8	USB 8	8		
9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9		
? eHELP	?/ Hel p	LANG I/II AUDIO	Audi o / Lang I/I I		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
	Recal l	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
◄◄	<<	TUNE- ◄◄	<< / Tune-		
►II	Pl ay	SLOW ►	Pl ay / Sl ow		
►►	>>	TUNE+ ►►	>> / Tune+		
I◄◄	I <<	PRESET- I◄◄	I << / Preset-		
II	Pause	STEP - FREEZE II	Pause / Step / Freeze		
►►I	>>I	PRESET+ ►►I	>>I / Preset+		
■	St op	HOLD ■	St op / Hol d		
●	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode		