Original	Replacement
Power	Power
Power Tv	Shift + Power
Vol + Tv	CH+ / Page+
Sleep	Sleep / Timer
Input Tv	Shift + AV / Input / RDS
Vol - Tv	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
Vol +	Vol +
4	4
5	5
6	6
Vol -	Vol -
7	7
8	8
9	9

Original	Replacement
Cancel	Shift + Exit / Cancel / Clear
0	0
PIP	Smart / List
Mute	Mute / Dimmer
BD/SD	Text / Goto
iPod	AV / Input / RDS
Ext-In/Radio	TV/Radio /
<<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>	>> / Tune+
I <<	I << / Preset-
Pause	Pause / Step / Freeze
>>I	>>I / Preset+
Status	Setup / OPT /
Stop	Stop / Hold
Exit	Exit / Cancel / Clear
Start	Fav / Marker / PC

Original		Replacement		Original	Replacement
	Top Menu/Direct Navigator		Menu / Home		
	Up		Up		
	PopUp Menu		Shift + D.Menu / Top Menu		
	Left/◁		Left		
	OK		OK		
	Right/▷		Right		
	S/Sub Menu		D.Menu / Top		
	Down		Down		
	Return		Back / Return		
	Red		Red / Netflix / Search		
	Green		Green / APP / Repeat		
	Blue		Blue / Prime Video / Random		
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat		
	Sound/-CH Select		Sound / Title		
	Surround		Eject / Surround		
	Display		Display / Media		
	Audio		Audio / Lang I/II		