Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Menu	Menu / Home
EPG	Guide / EPG / -/--	Down	Down
TXT	Text / Goto	Back	Back / Return
Source	AV / Input / RDS	Red	Red / Netflix / Search
Q. Menu	D. Menu / Top	Green	Green / APP / Repeat
☼/ O	Picture / Format	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
☼/ Q	Setup / OPT /	Blue	Blue / Prime Video / Random
[+]	Zoom / Size	Vol +	Vol +
i	Info / Angle	P+	CH+ / Page+
Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH — Shift + Red / Netflix /	Vol -	Vol -
Exit	Exit / Cancel / Clear	Mute	Mute / Dimmer
Multimedia	Display / Media	P-	CH- / Page-
Left	Left	1	1
Up	Up	2	2
Right	Right	3	3
Internet	Smart / List	4	4
OK	OK	5	5

Original		Replacement		Original		Replacement	
6 mno	6	TUNER 6	6				
7 pqrs	7	AUX - HDD 7	7				
8 tuv	8	USB 8	8				
9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9				
TV	[TV]	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radi o /				
0 _	0	HDMI - SAT 0	0				
↔	↔	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC				
◂◂	<<	TUNE- ◂◂	<< / Tune-				
▶	Pl ay	SLOW ▶	Pl ay / Sl ow				
▸▸	>>	TUNE+ ▸▸	>> / Tune+				
■	St op	HOLD ■	St op / Hol d				
⏸	Pause	STEP - FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze				
●	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode				
LANG.	Lang	LANG I/II AUDIO	Audi o / Lang I/I I				
SUBT.	Subt.	EQ SUBTITLE	Subti t l e / EQ				