Original		Replacement	
	Power		Power
INPUT	Input	TIMER AV	AV
	[. . .]	AD SUBT	Subt
MHEG CANCEL	MHEG/Cancel	SEARCH TV/R	TV/R
12	[1l2]	ECO 3D	3D
	[<>]	PICTURE FORMAT	Format
DEMO	Red/Demo	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
OPTION	Option	SETTINGS OPT	Options
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
MENU BROWSE	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	[≡]	REPEAT TEXT	Text
OK LIST	OK/List	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down

Original		Replacement	
	Right		Right
	Left		Left
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
+ P	P+	+ CH	Ch +
P −	P-	CH −	Ch -
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Original		Replacement	
[i+]		Info	
P↔P		Pre Ch	
Ambilight		Smart	
Ambilight Mode		Media	

Original	Replacement