Original		Replacement	
	Power		Power
	My Choice	CLEAR EXIT	Exit
	Clock	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
	[≡] / Smart Tv	HOME SMART	Smart
	Channel Grid	SOUND DUAL	Dual
	Alarm	ECO 3D	3D
	[≡] / Smart Info	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
	Source	TIMER AV	AV
	[ ] / Tv	SEARCH TV/R	TV/R
	[<>] / Format	PICTURE FORMAT	Format
	Home	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
	Play	PLAY MODE ▶	Play
	Pause	II	Pause
	≡ / Guide	-/-- GUIDE	Guide
	[i] / Info	DISPLAY INFO	Info
	III / Adjust	TOP MENU MENU	Menu
	[-] / Options	SETTINGS OPT	Options

Original		Replacement	
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Back	RETURN BACK	Back
CH +	CH-	CH –	Ch -
CH –	CH+	+ CH	Ch +
+	Vol +	+ VOL	Vol +
–	Vol -	VOL –	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
1 .@	1	1	1
2 ABC	2	2	2

Original		Replacement		Original	Replacement
DEF 3	3	3	3		
4 GHI	4	4	4		
5 JKL	5	5	5		
MNO 6	6	6	6		
7 PQRS	7	7	7		
8 TUV	8	8	8		
WXYZ 9	9	9	9		
0	0	0	0		
SUBTITLE	Subt i t l e	AD SUBT	Subt		
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text		