Mandis shop

Philips CRP835-01

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Play / Pause	Pause
HDMI	1	Play / Pause	Ok
USB	2	I <	I <<
OPT	Options	Stop	Stop
OPT	3	>I	>>I
AV	AV	Vol -	Vol -
AV	4	Vol +	Vol +
Coax	5	Movie Sound	Red
Up / Alb/Preset	Up	Music Sound	Green
Up / Alb/Preset	Ch +	Game Sound	Yellow
Down / Alb/Prese	Down	Clock	Smart
Down / Alb/Prese	Ch -	Display	Info
Right / >>	Right	DIM	Shift + Mute
Right / >>	>>	Repeat	Text
Left / <<	Left	Shuf	TV/R
Left / <<	<<	Setup	Shift + Options
Play / Pause	Play	Setup	Menu

Original		Replacement		Original	Replacement
PROGRAM	Program	SHIFT + PROG SLEEP	Shift + Sleep		
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV		
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep		
MUTE	Mute	MUTE	Mute		
SUBW.VOL	Subw. Vol	APP MEDIA	Media		
AUDIO SYNC	Audio Sync	SOUND DUAL	Dual		