Original		Replacement	
	Power		Power
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>	TUNE+	>> / Tune+
TV GUIDE	: ≡/ Tv Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
SETUP	☼/ Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
FORMAT	[<>]/ Format	FORMAT PICTURE	Picture / Format
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Up		Up
OPTION	Option	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	Left		Left
OK	OK	OK	OK

Original		Replacement	
	Right		Right
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
CH LIST	CH List	LIST SMART	Smart / List
CH-	CH-	CH PAGE –	CH- / Page-
CH+	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
–	Vol -	VOL –	Vol -
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
+	Vol +	+ VOL	Vol +
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
1 .@	1	TV 1	1
2 ABC	2	DVD 2	2
DEF 3	3	CD-STB 3	3

Original		Replacement		Original	Replacement
4 GHI	4	VIDEO 4	4		
5 JKL	5	TAPE 5	5		
MNO 6	6	TUNER 6	6		
7 PQRS	7	AUX - HDD 7	7		
8 TUV	8	USB 8	8		
WXYZ 9	9	BLUETOOTH 9	9		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
0 ␣	0	HDMI - SAT 0	0		
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		