Original		Replacement		Original		Replacement	
	Power		Power		P<P / Back		Back / Return
	USB		Shift + 8		I<		I<< / Preset-
	Red		Red / Netflix / Search		Play / Pause		Play / Slow
	Green / Timer		Green / APP / Repeat		Play / Pause		Pause / Step / Freeze
	Yellow / OPT		Yellow / YouTube / Repeat		>I		>>I / Preset+
	Blue		Blue / Prime Video / Random		Rec		Rec / Rec Mode
	Info		Info / Angle		Stop		Stop / Hold
	EPG / Guide		Guide / EPG / -/--		Vol +		Vol +
	Up		Up		Mute		Mute / Dimmer
	Left / <<		Left		P+		CH+ / Page+
	Left / <<		<< / Tune-		Vol -		Vol -
	OK		OK		P-		CH- / Page-
	Right / >>		Right		1		1
	Right / >>		>> / Tune+		2		2
	FAV List		Smart / List		3		3
	FAV List		Fav / Marker / PC		4		4
	Down		Down		5		5

Original		Replacement		Original	Replacement
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
RADIO	Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /		
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
VIDEO FORMAT	Video Format	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
		MEDIA DISPLAY	Display / Media		
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		