Original		Replacement	
	Power		Power
	Eject	SURROUND	Eject / Surround
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
RADIO	Radio	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
RADIO	Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
MP3 LINK AUX/DI	AUX/DI/MP3	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
DOCK	DOCK	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
DISC	Disc	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Up		Up
	Left/<<	TUNE-	<< / Tune-
	Left/<<		Left
OK	OK	OK	OK
	Right/>>	TUNE+	>> / Tune+
	Right/>>		Right
TITLE BACK	Back/Title	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down

Original		Replacement	
OPTIONS	Options	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	I<	PRESET-	I<< / Preset-
	Play/pause	SLOW	Play / Slow
	>I	PRESET+	>>I / Preset+
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Stop	HOLD	Stop / Hold
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
AMBISOUND	Ambisound	LIST SMART	Smart / List
TREBLE	Treble	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
BASS	Bass	CH PAGE −	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6

Original		Replacement		Original	Replacement
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
AUDIO/SYNC	Audio/Sync	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
ANGLE HDMI	HDMI / Angle	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
ANGLE HDMI	HDMI / Angle	SHIFT +	ANGLE INFO Shift + Info / Angle		
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
PROGRAM REPEAT	Repeat / Program	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
PROGRAM REPEAT	Repeat / Program	SHIFT +	PROGRAM TV/ RADIO Shift + TV/ Radio / Program		
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title		