Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Right	Right
Top Menu	D. Menu / Top	OK	OK
View/ Bonus	Guide / EPG / -/--	I<	I<< / Preset-
Repeat	Shift + Green / APP /	Play	Play / Slow
HDMI	Shift + 0	Pause	Pause / Step / Freeze
Red	Red / Netflix / Search	>I	>>I / Preset+
Green	Green / APP / Repeat	<<	<< / Tune-
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	Stop	Stop / Hold
Blue	Blue / Prime Video / Random	>>	>> / Tune+
Disc/ Pop-Up/ Menu	Menu / Home	Vol +	Vol +
Home	Shift + Menu /	Vol -	Vol -
Options	Setup / OPT /	Mute	Mute / Dimmer
Back	Back / Return	Open/ Close	Eject / Surround
[i]/ Info	Info / Angle	Tv CH+	CH+ / Page+
Up	Up	Tv CH-	CH- / Page-
Down	Down	1	1
Left	Left	2	2

Original		Replacement		Original	Replacement
3 DEF	3	CD - STB 3	3		
4 GHI	4	VIDEO 4	4		
5 JKL	5	TAPE 5	5		
6 MNO	6	TUNER 6	6		
7 PQRS	7	AUX - HDD 7	7		
8 TUV	8	USB 8	8		
9 WXYZ	9	BLUETOOTH 9	9		
0 _@	0	HDMI - SAT 0	0		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		