Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	2	2
Mute	Mute / Dimmer	3	3
I <<	I << / Preset-	4	4
>>I	>>I / Preset+	5	5
Sound	Sound / Title	6	6
Surround	Eject / Surround	7	7
Sleep	Sleep / Timer	8	8
Center+	Up	9	9
Left	Left	0	0
Right	Right	DIM	Shift + Mute / Dimmer
Night	Exit / Cancel / Clear	Tv Vol-	Shift + Vol-
Center-	Down	Tv Vol+	Shift + Vol+
Vol+	Vol+	Rear+	Shift + CH+ /
Subw+	CH+ / Page+	Rear-	Shift + CH- /
Vol-	Vol-	Tv/AV	Shift + 1
Subw-	CH- / Page-	Disc	Shift + 2
1	1	Tuner	Shift + 6

Original	Replacement	Original	Replacement
AUX	SHIFT + AUX-HDD 7 Shift + 7		

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Tv Vol +	Vol +
TV/ AV	SHIFT + TV 1 Shift + 1	Tv Vol -	Vol -
Disc	SHIFT + DVD 2 Shift + 2		
Tuner	SHIFT + TUNER 6 Shift + 6		
AUX	SHIFT + AUX - HDD 7 Shift + 7		
1	TV 1 1		
2	DVD 2 2		
3	CD - STB 3 3		
4	VIDEO 4 4		
5	TAPE 5 5		
6	TUNER 6 6		
7	AUX - HDD 7 7		
8	USB 8 8		
9	BLUETOOTH 9 9		
0	HDMI - SAT 0 0		
I <<	PRESET- I << / Preset -		
>>I	PRESET+ >>I / Preset +		

Original	Replacement	Original	Replacement
A-B Repeat	Yellow / YouTube / Repeat	0	0
Power	Power	Vol +	Vol +
Repeat	Green / APP / Repeat	Menu System	Menu / Home
TV/AV	Shift + 1	Up	Up
Disc	Shift + 2	Vol -	Vol -
Tuner	Shift + 6	Left	Left
AUX	Shift + 7	OK	OK
1	1	Right	Right
2	2	I <<	I << / Preset -
3	3	Down	Down
4	4	>>I	>>I / Preset +
5	5	Stop	Stop / Hold
6	6	Play	Play / Slow
7	7	Pause	Pause / Step / Freeze
8	8	I >/ Resume	Blue / Prime Video / Random
9	9		
Menu Disc	D. Menu / Top Menu		

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	I <<	I << / Preset-
TV/ AV	SHIFT + TV 1 Shift + 1	>>I	>>I / Preset+
Disc	SHIFT + DVD 2 Shift + 2		
Tuner	SHIFT + TUNER 6 Shift + 6		
AUX	SHIFT + AUX - HDD 7 Shift + 7		
1	TV 1 1		
2	DVD 2 2		
3	CD - STB 3 3		
4	VIDEO 4 4		
5	TAPE 5 5		
6	TUNER 6 6		
7	AUX - HDD 7 7		
8	USB 8 8		
9	BLUETOOTH 9 9		
0	HDMI - SAT 0 0		
Vol +	+ VOL Vol +		
Vol -	VOL − Vol -		