Original		Replacement	
	Power		Power
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	I<	PRESET-	I<< / Preset-
	>I	PRESET+	>>I / Preset+
	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Start (Windows)	LIST SMART	Smart / List
	i More	ANGLE INFO	Info / Angle
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down

Original		Replacement	
	Volume+	VOL	Vol +
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	CH/PG+	CH PAGE	CH- / Page-
	Volume-	VOL	Vol -
	CH/PG-	CH PAGE	CH+ / Page+
	Recorded TV	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Live TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	Format / DVD	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
1	1	TV 1	1
2 ABC	2	DVD 2	2
3 DEF	3	CD-STB 3	3
4 GHI	4	VIDEO 4	4
5 JKL	5	TAPE 5	5
6 MNO	6	TUNER 6	6
7 PQRS	7	AUX-HDD 7	7
8 TUV	8	USB 8	8

Original		Replacement		Original	Replacement
9 WXYZ	9	BLUETOOTH 9	9		
*	*	SHIFT + GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
#	#	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC		
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
T	[T] Teletext	GOTO TEXT	Text / Goto		
ENTER	Enter	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		