Original		Replacement	
Power		Power	
ambilight		Display / Media	
prime video		Shift + Blue / Prime	
YouTube		Shift + Yellow / YouTube /	
Netflix		Shift + Red / Netflix /	
Rakuten Tv		TV/Radio /	
Info		Info / Angle	
Search		Zoom / Size	
Sources		AV / Input / RDS	
Up		Up	
Left		Left	
OK		OK	
Right		Right	
Down		Down	
←		Back / Return	
Home		Shift + Menu /	
Tv Guide		Guide / EPG / -/--	

Original		Replacement	
<<		<< / Tune-	
Play		Play / Slow	
>>		>> / Tune+	
Stop		Stop / Hold	
Pause		Pause / Step / Freeze	
Rec		Rec / Rec Mode	
Red		Red / Netflix / Search	
Green		Green / APP / Repeat	
Yellow		Yellow / YouTube / Repeat	
Blue		Blue / Prime Video / Random	
Vol +		Vol +	
Exit		Exit / Cancel / Clear	
CH+		CH+ / Page+	
Vol -		Vol -	
Mute		Mute / Dimmer	
CH-		CH- / Page-	
1		1	

Original		Replacement	
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
0	0	HDMI - SAT 0	0
SUBTITLE TEXT	Text/Subtitle	GOTO TEXT	Text / Goto

Original	Replacement