Original		Replacement	
	Standby/on		Power
	One Touch		Zoom / Size
	Open/Close		Eject / Surround
	HDD		Shift + 7
	DVD		Shift + 2
	1		1
	2		2
	3		3
	Input Select		AV / Input / RDS
	4		4
	5		5
	6		6
	CH+		CH+ / Page+
	7		7
	8		8
	9		9
	CH-		CH- / Page-

Original		Replacement	
	+		Fav / Marker / PC
	0		0
	Clear		Exit / Cancel / Clear
	Red/Audio		Red / Netflix / Search
	Red/Audio		Audio / Lang I/II
	Green/Subtitle		Green / APP / Repeat
	Green/Subtitle		Subtitle / EQ
	Yellow/Angle		Yellow / YouTube / Repeat
	Yellow/Angle		Shift + Info / Angle
	Blue/Play Mode		Blue / Prime Video / Random
	Disc Navigator/Top		D.Menu / Top
	Up		Up
	Menu		Menu / Home
	Left		Left
	Enter		OK
	Right		Right
	Home Menu		Shift + Menu / Home

Original		Replacement	
Home Menu		Smart / List	
Down		Down	
Return		Back / Return	
Guide		Guide / EPG / -/--	
Info		Info / Angle	
Help		Mute / Dimmer	
Display		Display / Media	
<< Rev Scan		<< / Tune-	
Play		Play / Slow	
Fwd Scan >>		>> / Tune+	
Pause		Pause / Step / Freeze	
Stop/OK		Stop / Hold	
← CM Back		Shift + I<< / Preset-	
·→ CM Skip		Shift + >>I / Preset+	
I<< Prev Case Se		I<< / Preset-	
>>I Next Case		>>I / Preset+	
◁II Step/Slow		Shift + << / Tune-	

Original		Replacement	
Step/Slow II>		Shift + >> /	
Rec		Rec / Rec Mode	
Stop Rec		Shift + Stop /	
Rec Mode		Shift + Rec / Rec Mode	
Timer Rec		Sleep / Timer	
Power Tv		Shift + Power	
CH+ Tv		Shift + CH+ /	
Vol + Tv		Vol +	
TV / DVD		TV/Radio /	
TV / DVD		Shift + 1	
Input Select T		Shift + AV / Input / RDS	
CH- Tv		Shift + CH- /	
Vol - Tv		Vol -	
Tv Direct Rec		Picture / Format	