Original		Replacement	
	Power		Power
	Input 1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
	Input 2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
	Input 3	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
	Input 4	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD-STB 3	3
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	7	AUX-HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
	PC	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	0	HDMI-SAT 0	0
	[i+]	ANGLE INFO	Info / Angle

Original		Replacement	
	Input 5	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
	Split Screen	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
	Split Screen Swa	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
	PIP Swap	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
	P +	CH + PAGE	CH+ / Page+
	Tv/DTV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	Vol +	VOL +	Vol +
	P -	CH PAGE −	CH- / Page-
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Vol -	VOL −	Vol -
	Source Power	SHIFT +	Shift + Power
	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Up		Up
	Home	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left
	Enter	OK	OK
	Right		Right

Original	Replacement	Original	Replacement
Exit	Exit / Cancel / Clear	I-II / Disc Nav	Audio / Lang I/II
Down	Down	[>I <] / DVD	Smart / List
EPG / DVD Top Menu / Guide	D.Menu / Top	Size [<>] / HDD	Display / Media
EPG / DVD Top Menu / Guide	Guide / EPG / -/--		
Red/Rec	Rec / Rec Mode		
Red/Rec	Red / Netflix / Search		
Green/Pause	Green / APP / Repeat		
Green/Pause	Pause / Step / Freeze		
Yellow/Stop	Yellow / YouTube / Repeat		
Yellow/Stop	Stop / Hold		
Blue/Play	Blue / Prime Video / Random		
Blue/Play	Play / Slow		
I<< / Subtitle	Subtitle / EQ		
I<< / Subtitle	I<< / Preset-		
>>I / [≡?]	>>I / Preset+		
<< / [≡i]	<< / Tune-		
>> / Text	>> / Tune+		

Original		Replacement		Original		Replacement	
	Power		Power		Vol +		Vol +
	Input 1	SHIFT + 1	Shift + 1		Mute		Mute / Dimmer
	Input 2	SHIFT + 2	Shift + 2		Vol -		Vol -
	Input 3	SHIFT + 3	Shift + 3		Source Power	SHIFT +	Shift + Power
	Input 4	SHIFT + 4	Shift + 4		Return		Back / Return
	1	1	1		Up		Up
	2	2	2		Menu		Menu / Home
	3	3	3		Left		Left
	4	4	4		Enter	OK	OK
	5	5	5		Right		Right
	6	6	6		Down		Down
	7	7	7		DVD Top		D. Menu / Top
	8	8	8		Pause		Pause / Step / Freeze
	9	9	9		Stop		Stop / Hold
	PC	FAV MARKER	Fav / Marker / PC		Play		Play / Slow
	0	0	0		I <<		I << / Preset-
	Input 5	SHIFT + 5	Shift + 5		>>I		>>I / Preset+

Original	Replacement	Original	Replacement
<<	TUNE- << / Tune-		
>>	TUNE+ >> / Tune+		

Original		Replacement	
	Power		Power
	Input 1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
	Input 2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
	Input 3	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
	Input 4	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD-STB 3	3
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	7	AUX-HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
	PC	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	0	HDMI-SAT 0	0
	[i+]	ANGLE INFO	Info / Angle

Original		Replacement	
	Input 5	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
	P +	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Vol +	VOL +	Vol +
	P -	CH PAGE −	CH- / Page-
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Vol -	VOL −	Vol -
	Source Power	SHIFT +	Shift + Power
	Up		Up
	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left
	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Down		Down
	DVD Top Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top

Original		Replacement	
	Power		Power
	Input 1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
	Input 2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
	Input 3	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
	Input 4	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD-STB 3	3
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	7	AUX-HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
	PC	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	0	HDMI-SAT 0	0
	Input 5	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5

Original		Replacement	
	P +	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Vol +	VOL +	Vol +
	P -	CH PAGE −	CH- / Page-
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Vol -	VOL −	Vol -
	Source Power	SHIFT +	Shift + Power
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Play	SLOW	Play / Slow
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+