Mandis shop

Pioneer CXC8885

Original	Replacement	Original	Replacement
Vol -	Vol -		
Vol +	Vol +		
Band/Escape	Sleep / Timer		
Mute	Mute / Dimmer		
F/Function	Menu / Home		
A/Audio	Audio / Lang I/II		
Disc/P.CH Up	Up		
Disc/P.CH Down	Down		
Track/Seek Left	Left		
Track/Seek Right	Right		
List/Enter	OK		
SRC	AV / Input / RDS		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Disp/SCRL	Display / Media		

https://mandis-remotes.com/en/Pioneer/10652-2429-replacement-remote-control-for-Pioneer-CXC8885.htm