Mandis shop

# Pioneer CXB1162

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| Volume- | Vol - | | |
| Volume+ | Vol + | | |
| Function | Menu / Home | | |
| Disc/CH Up | Up | | |
| Audio | Audio / Lang I/II | | |
| Track/Seek Left | Left | | |
| Track/Seek Right | Right | | |
| Disc/CH Down | Down | | |
| <>/Band/Esc | AV / Input / RDS | | |
| PGM | TV/Radio / | | |
| (-) | Text / Goto | | |
| o_o | Picture / Format | | |
| Y | Zoom / Size | | |
| ATT | Smart / List | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

https://mandis.tv/en/Pioneer/10634-543-replacement-remote-control-for-Pioneer-CXB1162.htm