Original	Replacement
SETUP Set up	OPT-TOOLS SETUP Set up / OPT /
STANDBY/ON Standby/On	Power
BD/DVD BD/DVD	SHIFT + DVD 2 Shift + 2
SAT/CBL SAT/CBL	SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4
AUX AUX	SHIFT + AUX-HDD 7 Shift + 7
GAME Game	SHIFT + TAPE 5 Shift + 5
TV TV	SHIFT + TV 1 Shift + 1
SACD/CD SACD/CD	SHIFT + CD-STB 3 Shift + 3
PHONO Phono	SHIFT + HDMI-SAT 0 Shift + 0
TUNER Tuner	SHIFT + TUNER 6 Shift + 6
NET Net	SHIFT + -/-- GUIDE EPG Shift + Guide / EPG / -/--
BLUETOOTH Bluetooth	SHIFT + BLUETOOTH 9 Shift + 9
I<<	PRESET- I<< / Preset-
Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze
>>I	PRESET+ >>I / Preset+
<<	TUNE- << / Tune-
Play	SLOW Play / Slow

Original	Replacement
>>	TUNE+ >> / Tune+
REPEAT Repeat	APP REPEAT Green / APP / Repeat
Stop	HOLD Stop / Hold
RANDOM Random	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random
SPEAKERS A/B Speakers A/B	TITLE SOUND Sound / Title
MENU Menu	HOME MENU Menu / Home
Up	Up
Left	Left
ENTER Enter	OK OK
Right	Right
Down	Down
RETURN Return	RETURN BACK Back / Return
CH+	CH PAGE CH+ / Page+
Volume+	VOL Vol +
AUDIO Audio	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II
CH-	CH PAGE CH- / Page-
VOLUME Volume-	VOL Vol -

Original		Replacement		Original	Replacement
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
1	1	TV 1	1		
2	2	DVD 2	2		
3	3	CD - STB 3	3		
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
D.ACCESS >10 CAPS	>10/Caps/D.Acce	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer		
SLEEP	Sleep	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		