Original		Replacement	
	Power		Power
	I<<		I<<
	Open/Close	ZOOM	Eject
	<<		<<
	>>		>>
	>>I		>>I
	Play/Pause	PLAY MODE	Play
LANGUAGE TV/TXT	TV/TXT/Langua	REPEAT TEXT	Text
ZOOM CANCEL	Cancel/Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
SUBTITLE REVEAL	Reveal/Subtitle	AD SUBT	Subt
	Stop		Stop
MENU HOLD	Hold/Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
ANGLE SIZE	Size/Angle	PICTURE FORMAT	Format
TITLE SUBPAGE	Subpage/Title	SETTINGS OPT	Options
GOTO INDEX	Index/Goto	APP MEDIA	Media
PROGRAM	Red/Program	A	Red
SLOW	Green/Slow	B	Green

Original		Replacement	
REPEAT	Yellow/Repeat	C	Yellow
A-B	Blue/A-B	D	Blue
CH	CH+	+ CH	Ch +
CH	CH-	CH −	Ch -
TV-MENU	Tv-Menu	TOP MENU MENU	Menu
TV/AV	TV/AV	TIMER AV	AV
VOL	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL	Vol-	VOL −	Vol -
DTV	DTV	HOME SMART	Smart
DVD-SETUP	DVD Setup	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
DISPLAY	Display	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok

Original		Replacement	
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	SHIFT + GUIDE	Shift + Guide
Recall	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
PICTURE	Picture	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
SOUND	Sound	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
NICAM/A2	Nicam/A2	SOUND DUAL	Dual
MUTE	Mute	MUTE	Mute
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep

Original		Replacement	
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
SUBTITLE	Subtitle	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
CHANNEL LIST	Channel List	DISC NAV LIST	List
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
FAV	FAV	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
ASPECT	Aspect	ECO 3D	3D