Original		Replacement	
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
▲	Up	▲	Up
POWER	Power	POWER	Power
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	OK
▶	Right	▶	Right
TV	TV	LIST SMART	Smart / List
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
TV	TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
▼	Down	▼	Down
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
– VOL	Vol -	VOL –	Vol -
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
▼ CH	CH -	CH PAGE –	CH- / Page-
CH ▲	CH +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2

Original		Replacement	
3	3	CD - STB 3	3
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
0	0	HDMI - SAT 0	0
LAST	Last	RETURN BACK	Back / Return
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
	Hold	HOLD ■	Stop / Hold
USB	[≡◇]	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Text / Mix	GOTO TEXT	Text / Goto
	▢	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Original	Replacement	Original	Replacement
Index	Picture / Format		
[≡...]	Subtitle / EQ		
Size	Zoom / Size		
Reveal	D.Menu / Top		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		