Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
	Play / Pause	PLAY MODE	Play
	Play / Pause		Pause
	Stop		Stop
	I> Step	SHIFT +	Shift + Pause
B.MARK	Rec / B.Mark	REC MODE	Rec
F1	<< / F1		<<
F2	>> / F2		>>
F3	I<< / F3		I<<
F4	>>I / F4		>>I
OPT	OPT	SETTINGS OPT	Options
SEEK EPG	EPG / Seek	GUIDE	Guide
REPEAT FAV	FAV / Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
REPEAT FAV	FAV / Repeat	FAV PRE-CH	Pre Ch
(A-B) SAT	SAT / (A-B)	TIMER AV	AV
	RED / SUB.T	A	Red

Original		Replacement	
	RED / SUB.T	AD SUBT	Subt
	Green / Txt	B	Green
	Green / Txt	REPEAT TEXT	Text
TIMER	Yellow / Timer	C	Yellow
TIMER	Yellow / Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
	Blue / Audio	D	Blue
	Blue / Audio	SOUND DUAL	Dual
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Right		Right
	Down		Down
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +

Original		Replacement	
VOL –	Vol -	VOL –	Vol -
APPS	APPS	HOME SMART	Smart
APPS	APPS	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
USB	USB	APP MEDIA	Media
+ PAGE CH	CH + / Page +	+ CH	Ch +
PAGE CH –	CH - / Page -	CH –	Ch -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
ZOOM 0	0 / Zoom	0	0
ZOOM 0	0 / Zoom	ZOOM ⏏	Eject

Original		Replacement	
VF	VF	PICTURE FORMAT	Format
TV/Radio	TV / Radio	SEARCH TV/R	TV/R