| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| INFO | Info | ANGLE INFO | Info / Angle |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| LIST | List | LIST SMART | Smart / List |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| | Back | RETURN BACK | Back / Return |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| | Right | | Right |
| EPG | EPG | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| | Down | | Down |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| P.MODE | P. Mode | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| S.MODE | S. Mode | TITLE SOUND | Sound / Title |
| + VOL | Vol + | + VOL | Vol + |
| SOURCE | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| P | P+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| | Vol - | VOL - | Vol - |
| | [≡] | GOTO TEXT | Text / Goto |

| Original | | Replacement | | Original | Replacement |
|---|---|---|---|---|---|
| P | P- | CH PAGE | CH- / Page- | | |
| NETFLIX | Netflix | SHIFT + NETFLIX SEARCH | Shift + Red / Netflix / | | |
| YouTube | You Tube | SHIFT + YouTube REPEAT A-B | Shift + Yellow / YouTube / | | |
| Browser | Browser | MEDIA DISPLAY | Display / Media | | |
| prime video | prime video | SHIFT + Prime Video RANDOM | Shift + Blue / Prime | | |
| ▶ | Play | SLOW ▶ | Play / Slow | | |
| ⏸ | Pause/[ /≡] | STEP-FREEZE ⏸ | Pause / Step / Freeze | | |
| ■ | Stop/[ ≡+] | HOLD ■ | Stop / Hold | | |
| | [ ≡♦] | SIZE ZOOM | Zoom / Size | | |
| ◀◀ | <</[ ≡o] | TUNE- ◀◀ | << / Tune- | | |
| ⏮ | I<</[ ≡i ] | PRESET- ⏮ | I<< / Preset- | | |
| ⏭ | >>I/[ ≡? ] | PRESET+ ⏭ | >>I / Preset+ | | |
| ▶▶ | >>/[ ≡x] | TUNE+ ▶▶ | >> / Tune+ | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |