Mandis shop

Samsung AK5900179A

Original	Replacement
Power	Power
Eject	Eject
Play	Play
Pause	Pause
Stop	Stop
I<<	I<<
>>I	>>I
Disc Menu	D. Menu
Home	Smart
Title Menu/Pop-U	Menu
Back	Back
Info/123	Info
Tools	Options
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left

Original	Replacement
OK	Ok
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
Power Tv	Shift + Power
Source Tv	AV
Vol + Tv	Vol +
Vol - Tv	Vol -

https://mandis.eu/en/Samsung/1553720-replacement-remote-control-for-Samsung/AK59-00179A.htm