Original		Replacement	
	Power		Power
	Eject		Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
DISC MENU	Disc Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
TITLE MENU POPUP	PopUp/Title Menu	TOP MENU MENU	Menu
	I<<		I<<
	>>I		>>I
	<<		<<

Original		Replacement	
	>>		>>
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
HOME	Home	HOME SMART	Smart
NETFLIX	Netflix	APP MEDIA	Media
SMART HUB	HUB/Smart	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Enter	OK	Ok
A	Red/A	A	Red

Original	Replacement	Original	Replacement
B Green/ B	B Green		
C Yel l ow/ C	C Yel l ow		
D Bl ue/ D	D Bl ue		
AUDIO Audi o	SOUND DUAL Dual		
PANDORA P/ Pandor a	SEARCH TV/R TV/ R		
SUBTITLE Subt i t l e	AD SUBT Subt		
FULL SCREEN Scr een/ Ful l	ECO 3D 3D		
Power Tv	SHIFT + Power Shi f t + Power		
SOURCE Sour ce Tv	TIMER AV AV		
VOL + Vol + Tv	+ VOL Vol +		
VOL - Vol - Tv	VOL - Vol -		