Original		Replacement	
	Power		Power
	Source	TIMER AV	AV
	HDMI	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	TTX/MIX	REPEAT TEXT	Text
	PRE-CH	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -

Original		Replacement	
	Mute		Mute
	P+		Ch +
	P-		Ch -
	CH List	DISC NAV LIST	List
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Guide	-/-- GUIDE	Guide
	Smart Hub	HOME SMART	Smart
	Tools	SETTINGS OPT	Options
	Info	DISPLAY INFO	Info
	BacK/Return	RETURN BACK	Back
	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
A	Red	A	Red

Original		Replacement		Original	Replacement
B	Green	B	Green		
C	Yellow	C	Yellow		
D	Blue	D	Blue		
Family Story	Family Story	APP MEDIA	Media		
SEARCH	Search	SEARCH TV/R	TV/R		
P.SIZE	P. Size	PICTURE FORMAT	Format		
SUPPORT	Support	ZOOM	Eject		
D	D	ECO 3D	3D		
AD/SUBT.	AD/Subt.	AD SUBT	Subt		
<<	<<	<<	<<		
I <<	I <<	I <<	I <<		
Pause	Pause	Pause	Pause		
>>	>>	>>	>>		
>>I	>>I	>>I	>>I		
Rec	Rec	REC MODE	Rec		
Play	Play	PLAY MODE	Play		
Stop	Stop	Stop	Stop		