Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	V. Menu	D. Menu / Top
Input	AV / Input / RDS	Menu	Menu / Home
Display	Display / Media	Vol -	Vol -
P. STD	Picture / Format	P +	CH+ / Page+
Mute	Mute / Dimmer	Vol +	Vol +
1	1	P -	CH- / Page-
2	2	<< REW	<< / Tune-
3	3	Stop	Stop / Hold
4	4	Play	Play / Slow
5	5	>> FF	>> / Tune+
6	6	Rec	Rec / Rec Mode
7	7	Eject	Eject / Surround
8	8	Pause / P/S	Pause / Step / Freeze
9	9	Crystal PB	Smart / List
-/--	Guide / EPG / -/--	TRK Up	>>I / Preset+
0	0	TRK Up	Up
Pre-CH	Back / Return	Index	Info / Angle

Original		Replacement		Original		Replacement	
MEMORY	Memory	OK	OK				
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer				
TRK	TRK Down		Down				
TRK	TRK Down	PRESET-	I<< / Preset-				
LANG.SEL	Lang Sel	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II				
CLEAR X	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear				