Original		Replacement	
	Power		Power
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TTX/MIX	TTX/MIX	REPEAT TEXT	Text
PRE-CH	PRE-CH	RETURN BACK	Back
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute

Original		Replacement	
CH LIST	CH List	DISC NAV LIST	List
P	P+ / Page+	+ CH	Ch +
P	P- / Page-	CH −	Ch -
SMART HUB	Smart Hub	HOME SMART	Smart
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
↵	Enter	OK	Ok
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down
RETURN	Return	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
A	Red	A	Red
B	Green	B	Green

Original		Replacement	
C	Yel l ow	C	Yel l ow
D	Bl ue	D	Bl ue
REC	Rec	REC MODE	Rec
3D	3D	ECO 3D	3D
AD/SUBT.	AD/ Subt .	AD SUBT	Subt
■	St op	■	St op
<<	I <<	«	<<
<<	I <<	«	I <<
▶	Pl ay	PLAY MODE ▶	Pl ay
II	Pause	II	Pause
>>	>>I	»	>>I
>>	>>I	»	>>

Original	Replacement