| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| TV | Tv | PROGRAM TV/ RADIO | TV/ Radi o / |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| | Ent er | OK | OK |
| PRE- CH | PRE- CH | RETURN BACK | Back / Ret urn |
| CH LIST | CH LI ST | SHIFT + LIST SMART | Shi f t + Smart / Li st |
| FAV.CH | FAV CH | PC FAV MARKER | Fav / Mar ker / PC |
| TOOLS | Tool s | OPT-TOOLS SETUP | Set up / OPT / Tool s |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| RETURN | Ret ur n | SHIFT + RETURN BACK | Shi f t + Back / Ret ur n |
| INFO | I nf o | ANGLE INFO | I nf o / Angl e |
| INTERNET | I nt er net | LIST SMART | Smar t / Li st |
| EXIT | Exi t | CLEAR EXIT CANCEL | Exi t / Cancel / Cl ear |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Ri ght | | Ri ght |
| | Lef t | | Lef t |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Net f l i x / Sear ch |
| | Ent er | SHIFT + OK | Shi f t + OK |
| | Gr een | APP REPEAT | Gr een / APP / Repeat |
| | Yel l ow | YouTube REPEAT A-B | Yel l ow / YouTube / Repeat |
| | Bl ue | Prime Video RANDOM | Bl ue / Pr i me Vi deo / Random |
| | Vol + | VOL + | Vol + |
| | Vol - | VOL − | Vol - |
| MUTE | Mut e | DIMMER MUTE | Mut e / Di mmer |

| Original | | Replacement | | Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOURCE | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS | | | | |
| P | PR+ | CH PAGE + | CH+ / Page+ | | | | |
| P | PR- | CH PAGE − | CH- / Page- | | | | |
| TTX/MIX | TTX/MIX | GOTO TEXT | Text / Goto | | | | |
| MEDIA.P | Media.P | MEDIA DISPLAY | Display / Media | | | | |
| CONTENT | Content | FORMAT PICTURE | Picture / Format | | | | |
| GUIDE | Guide | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- | | | | |
| SUBT. | Subt | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ | | | | |
| ◀◀ | << | TUNE- ◀◀ | << / Tune- | | | | |
| ❚❚ | Pause | STEP-FREEZE ❚❚ | Pause / Step / Freeze | | | | |
| ▶▶ | >> | TUNE+ ▶▶ | >> / Tune+ | | | | |
| ● | Rec | REC MODE ● | Rec / Rec Mode | | | | |
| ▶ | Play | SLOW ▶ | Play / Slow | | | | |
| ■ | Stop | HOLD ■ | Stop / Hold | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |