Original	Replacement	Original	Replacement
VCR	Power	Index	Info
1/ Slow-	1	TRK Down	Ch -
2	2	TRK Up	Ch +
3/ Slow+	3	Menu	Menu
TV Standby/ On	Shift + Power	Audio	Dual
4/ ← Shuttle	4	Rec	Rec
5	5	OK/ SAT	Ok
6/ Shuttle →	6	Down	Down
7/ V- Lock Down	7	Stop	Stop
8	8	Play/ Pause	Play
9/ V- Lock Up	9	Up	Up
- / - - / CLR/ RST	Shift + Guide	Right	Right
0/ F. ADV	0	>>	>>
Vol +	Vol +	Left	Left
Vol -	Vol -	<<	<<
DISP. / [ ]	Shift + Info	Speed	Options
Repeat	Text	DUB	Subt

Original		Replacement		Original		Replacement
	Video Plus+	PICTURE FORMAT	Format			
1	1 Tv	SHIFT + 1	Shift + 1			
2	2 Tv	SHIFT + 2	Shift + 2			
3	3 Tv	SHIFT + 3	Shift + 3			
4	4 Tv	SHIFT + 4	Shift + 4			
5	5 Tv	SHIFT + 5	Shift + 5			
6	6 Tv	SHIFT + 6	Shift + 6			
7	7 Tv	SHIFT + 7	Shift + 7			
8	8 Tv	SHIFT + 8	Shift + 8			
9	9 Tv	SHIFT + 9	Shift + 9			
F.ADV 0	0 Tv	SHIFT + 0	Shift + 0			
TV	-/-- Tv	-/-- GUIDE	Guide			
PROG TRK	PR+ Tv	SHIFT + CH +	Shift + Ch +			
PROG TRK	PR- Tv	SHIFT + CH −	Shift + Ch -			
INPUT REPEAT	Input Tv	TIMER AV	AV			