Original		Replacement	
	Power		Power
	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
1	1	1	1
2 abc	2	2	2
3 def	3	3	3
4 ghi	4	4	4
5 jkl	5	5	5
6 mno	6	6	6
7 pqrs	7	7	7
8 tuv	8	8	8
9 wxyz	9	9	9
0	0	0	0
TV/ RADIO	Tv/ Radio	SEARCH TV/R	TV/ R
PRE-CH	PRE- CH	FAV PRE-CH	Pre Ch
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute

Original		Replacement	
CH LIST	CH List	DISC NAV LIST	List
CH	CH+	+ CH	Ch +
CH	CH-	CH −	Ch -
PIP	PIP	ECO 3D	3D
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK	OK	Ok
	Red	A	Red
	Green	B	Green

Original		Replacement	
	Yel l ow	C	Yel l ow
	Bl ue	D	Bl ue
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
AUDIO	Audi o	SOUND DUAL	Dual
SUB	SUB	AD SUBT	Subt
REC	Rec	REC MODE	Rec
	<<		<<
	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
	Pause		Pause
	St op		St op
	>>		>>

Original	Replacement