Original		Replacement	
POWER	Power		Power
EJECT	Eject	SURROUND	Eject / Surround
1	1/Slow-	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3/Slow+	CD-STB 3	3
Q-PRO	Q-Pro	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
4	4/← Shuttle	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6/Shuttle →	TUNER 6	6
IPC	IPC	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
7	7/▼ V-Lock	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9/▲ V-Lock	BLUETOOTH 9	9
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
CLR/RST	CLR/RST	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
F.ADV 0	0/F.ADV	HDMI-SAT 0	0
TRK	TRK Down	VOL	Vol -

Original		Replacement	
PROG	Prog+	CH PAGE	CH+ / Page+
INPUT REPEAT	Input/Repeat	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
INDEX	Index	LIST SMART	Smart / List
TRK	TRK Up	VOL	Vol +
PROG	Prog-	CH PAGE	CH- / Page-
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
TV/VCR	TV/VCR	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
SPEED	Speed	FORMAT PICTURE	Picture / Format
►II	Play	SLOW	Play / Slow
►II	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
►II	Up		Up
◄◄	<<	TUNE-	<< / Tune-
◄◄	Left		Left
OK	OK	OK	OK
►►	Right		Right

Original		Replacement		Original		Replacement	
	>>		>> / Tune+				
	Down		Down				
	Stop		Stop / Hold				