Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	>>	>> / Tune+
Input	AV / Input / RDS	V. Menu	D. Menu / Top
1	1	Mute	Mute / Dimmer
2	2	Up	Up
3	3	P+	CH+ / Page+
4	4	Vol -	Vol -
5	5	Left	Left
6	6	Menu	Menu / Home
7	7	OK	OK
8	8	Right	Right
9	9	Vol +	Vol +
-/--	Guide / EPG / -/--	P-	CH- / Page-
0	0	Down	Down
Pre-CH	Fav / Marker / PC	Display	Display / Media
<<	<< / Tune-	P. STD	Picture / Format
Stop	Stop / Hold	Rec	Rec / Rec Mode
Play	Play / Slow	Eject	Eject / Surround

Original		Replacement		Original		Replacement	
P/S	Pause/P/S	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				
CRYSTAL PB	Crystal PB	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /				
TRK	TRK Up	PRESET+	>>I / Preset+				
INDEX	Index	LIST SMART	Smart / List				
MEMORY	Memory	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer				
TRK	TRK Down	PRESET-	I<< / Preset-				
LANG SEL	Lang. Sel	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II				
CLEAR	X/Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear				