Original	Replacement
Power DVD	Power
Power Tv	Shift + Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Prog	Shift + TV/Radio / Program
0	0
Clear	Exit / Cancel / Clear
Step	Shift + Pause / Step /
Instant Replay	Shift + Left
Instant Skip	Shift + Right

Original	Replacement
Tv/Video	TV/Radio /
Vol +	Vol +
CH+	CH+ / Page+
Open/Close	Eject / Surround
Video Sel.	Shift + 4
Vol -	Vol -
CH-	CH- / Page-
HDMI Sel.	Shift + 0
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
Stop	Stop / Hold
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
I <<	I << / Preset-
Info	Info / Angle
>>I	>>I / Preset+
Return	Back / Return

Original	Replacement	Original	Replacement
Menu	Menu / Home	← Wheel	Shift + I<< / Preset-
Disc Menu	D. Menu / Top	[>>] Wheel	Shift + >> /
Up	Up	→ Wheel	Shift + >>I / Preset+
Left	Left		
Enter	OK		
Right	Right		
Zoom	Zoom / Size		
Down	Down		
EZ View	Picture / Format		
Subtitle	Subtitle / EQ		
Audio	Audio / Lang I/II		
Angle	Shift + Info / Angle		
Repeat	Green / APP / Repeat		
SACD / CD	Display / Media		
SACD / CD	Shift + 3		
Bookmark	Smart / List		
[<<] Wheel	Shift + << / Tune-		