Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	OSD	Display / Media
USB	Shift + 8	Up	Up
HDMI	0	Left	Left
Open / Close	Eject / Surround	Enter	OK
Language	Audio / Lang I/II	Right	Right
Angle	Info / Angle	Title	Sound / Title
Subtitle	Subtitle / EQ	Down	Down
Vol +	Vol +	R / L	Picture / Format
Return	Back / Return	Play / Pause	Play / Slow
Repeat	Green / APP / Repeat	Play / Pause	Pause / Step / Freeze
A-B	Yellow / YouTube / Repeat	<<	<< / Tune-
Vol -	Vol -	I <<	I << / Preset-
Step	Shift + Pause / Step /	N / P	D. Menu / Top
Slow	Shift + Play /	Stop	Stop / Hold
PBC	AV / Input / RDS	>>	>> / Tune+
Mute	Mute / Dimmer	>>I	>>I / Preset+
Setup	Setup / OPT / Tools	Video Mode	Smart / List

	Original		Replacement	Original	Replacement
1	1	TV 1	1		
2	2	DVD 2	2		
3	3	CD - STB 3	3		
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
10	10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
10+	10+	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
GOTO	Goto	GOTO TEXT	Text / Goto		
PROG	Prog	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /		
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home		