Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	9	9
[i +]	Info	0	0
Sleep	Sleep	Recall	Pre Ch
AV Mode	Media	Source	AV
Eco	3D	PR+	Ch +
O) I / I I / I +I I	Dual	PR-	Ch -
Vol +	Vol +	[<>]	Format
Vol -	Vol -	PC	Smart
Mute	Mute	[><]	List
1	1	Menu	Menu
2	2	End	Exit
3	3	Return	Back
4	4	Up	Up
5	5	Down	Down
6	6	Right	Right
7	7	Left	Left
8	8	OK	Ok

Original		Replacement		Original	Replacement
	Red	A	Red		
	Green	B	Green		
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		
EPG	EPG	GUIDE	Guide		
	Text	REPEAT TEXT	Text		
	[≡?]	ZOOM	Eject		
	[...]	AD SUBT	Subt		
	[≡+]	SETTINGS OPT	Options		
	[≡o]	E-MANUAL D.MENU	D. Menu		
	[≡♦]	SEARCH TV/R	TV/R		