Original		Replacement	
	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
I/⏻	Power		Power
DIGITAL/ ANALOG	Digital/Analog	MEDIA DISPLAY	Display / Media
SYNC MENU	Sync Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
0	0	HDMI - SAT 0	0
≡	[≡]/Text	GOTO TEXT	Text / Goto
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original		Replacement	
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
	[i+]/[?]	ANGLE INFO	Info / Angle
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	Up		Up
	Left		Left
-⊹-	OK	OK	OK
	Right		Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
OPTIONS	Options	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
HOME	Home	HOME MENU	Menu / Home
+	Vol +	VOL	Vol +
	Recall	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Original	Replacement	Original	Replacement
PR+	CH+ / Page+		
Vol -	Vol -		
Mute	Mute / Dimmer		
PR-	CH- / Page-		
Audio	Audio / Lang I/II		
[...]	Subtitle / EQ		
Title List	Smart / List		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
I <<	I << / Preset-		
Pause	Pause / Step / Freeze		
>>I	>>I / Preset+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Stop	Stop / Hold		
[+]	Picture / Format		