Original		Replacement	
I/⏻	Power	⏻	Power
INPUT +	Input +	FAV PRE-CH	Pre Ch
INPUT –	Input -	-/-- GUIDE	Guide
CLEAR AUDIO+	Clear/Audio+	REPEAT TEXT	Text
SOUND FIELD	Sound Field	PICTURE FORMAT	Format
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
VOICE	Voice	AD SUBT	Subt
NIGHT	Night	SEARCH TV/R	TV/R
DIMMER	Dimmer	ECO 3D	3D
RED	Red	A	Red
GREEN	Green	B	Green
YELLOW	Yellow	C	Yellow
BLUE	Blue	D	Blue
MIRRORING	Mirroring	APP MEDIA	Media
PAIRING	Bluetooth/Pairin	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
BACK	Back	RETURN BACK	Back
OPTIONS	Options	SETTINGS OPT	Options

Original		Replacement	
HOME	Home	HOME SMART	Smart
	Up	▲	Up
	Down	▼	Down
	Right	▶	Right
	Left	◀	Left
	OK	OK	Ok
+ SW ◿	SW Vol +	+ CH	Ch +
SW ◿ –	SW Vol -	CH –	Ch -
+ ◿	Vol +	+ VOL	Vol +
◿ –	Vol -	VOL –	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
◀◀	<<	«	<<
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
▶▶	>>	»	>>
⏮	I <<	⏮	I <<
⏸	Pause	⏸	Pause
⏭	>>I	⏭	>>I

Original		Replacement	
	St op		St op
AUDIO	Audi o	SOUND DUAL	Dual
RX/TX	Bl uet oot h/ RX/ T	TIMER AV	AV

Original	Replacement