Original		Replacement	
I/⏻	Power	Power	
Open/Close		Eject / Surround	
1	1	1	
2	2	2	
3	3	3	
4	4	4	
5	5	5	
6	6	6	
7	7	7	
8	8	8	
9	9	9	
0	0	0	
PROG +	Prog+	CH+ / Page+	
PROG −	Prog-	CH- / Page-	
INPUT SELECT	Input Select	AV / Input / RDS	
AUDIO	Audio	Audio / Lang I/II	
SUBTITLE	Subtitle	Subtitle / EQ	

Original		Replacement	
TV/ DVD	Tv/DVD	TV/Radio /	
TOP MENU	Top Menu	D.Menu / Top	
MENU	Menu	Menu / Home	
CHAPTER MARK	Chapter Mark	Yellow / YouTube / Repeat	
R MARK ERASE	Chapter Erase	Blue / Prime Video / Random	
SYSTEM MENU	System Menu	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
TITLE LIST	Title List	Red / Netflix / Search	
TIMER	Timer	Sleep / Timer	
DISPLAY	Display	Display / Media	
TIMER LIST	Timer List	Green / APP / Repeat	
RETURN	Return	Back / Return	
OPTIONS	Options	Setup / OPT /	
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	OK

Original	Replacement	Original	Replacement
I <<	PRESET- I << / Preset-	Prog- Tv	SHIFT + CH PAGE − Shift + CH- /
←	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--	Vol + Tv	+ VOL Vol +
· →	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC	Vol - Tv	VOL − Vol -
>>I	PRESET+ >>I / Preset+		
<<I / ◁ I / ◁	TUNE- << / Tune-		
Play	SLOW Play / Slow		
>>I / I >>I >	TUNE+ >> / Tune+		
Time/Text	GOTO TEXT Text / Goto		
Pause	STEP·FREEZE Pause / Step / Freeze		
Stop	HOLD Stop / Hold		
Rec	REC MODE Rec / Rec Mode		
Rec Stop	SHIFT + HOLD Shift + Stop /		
Synchro Rec	SIZE ZOOM Zoom / Size		
Rec Mode	SHIFT + REC MODE Shift + Rec / Rec Mode		
Power Tv	SHIFT + Shift + Power		
Source Tv	SHIFT + RDS AV INPUT Shift + AV / Input / RDS		
Prog+ Tv	SHIFT + CH PAGE Shift + CH+ / Page+		