Original		Replacement	
Power		Power	
Sleep		Sleep / Timer	
Screen		Picture / Format	
Presets		Setup / OPT /	
↔		TV/Radio /	
FAV		Shift + Fav / Marker / PC	
Lang		Audio / Lang I/II	
Subtitle		Subtitle / EQ	
TXT		Text / Goto	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	

Original		Replacement	
9		9	
EPG		Guide / EPG / -/--	
0		0	
SWAP		Fav / Marker / PC	
Photo/Music/Movi		D.Menu / Top	
World		Smart / List	
Source		AV / Input / RDS	
MENU		Menu / Home	
Up		Up	
Left		Left	
OK		OK	
Right		Right	
Down		Down	
C		Exit / Cancel / Clear	
DISP.		Display / Media	
Search Mode		Shift + Red / Netflix /	
RETURN		Back / Return	

Original	Replacement
CH+	CH+ / Page+
Info	Info / Angle
Vol +	Vol +
CH-	CH- / Page-
Mute	Mute / Dimmer
Vol -	Vol -
Rec	Rec / Rec Mode
Pause	Pause / Step / Freeze
I<<	I<< / Preset-
>>I	>>I / Preset+
<<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
Stop	Stop / Hold
>>	>> / Tune+
Red/ ↑/ Zoom	Red / Netflix / Search
Red/ ↑/ Zoom	Zoom / Size
Green/ ↓/ Repeat	Green / APP / Repeat

Original	Replacement
Yellow/ Root	Yellow / YouTube / Repeat
Blue/ Title	Blue / Prime Video / Random