Original		Replacement	
	Power		Power
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD - STB 3	3
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	7	AUX - HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	0	HDMI - SAT 0	0
	16:9	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Original		Replacement	
	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
	Up / P+	SHIFT +	Shift + Up
	Up / P+		Up
	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Left / V-		Left
	Left / V-	SHIFT +	Shift + Left
	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Menu	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
	Right / V+		Right
	Right / V+	SHIFT +	Shift + Right
	S / M / D	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Down / P-	SHIFT +	Shift + Down
	Down / P-		Down
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
	Recall	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return
	i	ANGLE INFO	Info / Angle
	≡o	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ

Original		Replacement		Original	Replacement
≡i		SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle		
PP		TITLE SOUND	Sound / Title		
≡		GOTO TEXT	Text / Goto		
/≡		OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
Hold		HOLD	Stop / Hold		
Size		SIZE ZOOM	Zoom / Size		
≡X		TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
≡?		TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top		