Original		Replacement	
ON/ST.BY	On / ST. BY	Power	Power
TV/RADIO	TV / Radio	SEARCH TV/R	TV/R
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
BACK	Back	RETURN BACK	Back
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide

Original		Replacement	
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Right		Right
	Down		Down
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Prog +	+ CH	Ch +
	Prog -	CH −	Ch -
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual

Original		Replacement		Original		Replacement	
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep				
SUB	Sub	AD SUBT	Subt				
REW	<< Rew	<<	<<				
FW	Fwd >>	>>	>>				
PREV	I << Prev	I<<	I <<				
NEXT	Next >>I	>>I	>>I				
REC	Rec	REC MODE	Rec				
FILE	File	HOME SMART	Smart				
PLAY/PAUSE	Play / Pause	PLAY MODE ▶	Play				
PLAY/PAUSE	Play / Pause	II	Pause				
STOP	Stop	■	Stop				