Original	Replacement
Power	Power
3D	Shift + 3
TV	Shift + 1
TV	TV/ Radio /
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Eco	Display / Media
0	0
Source	AV / Input / RDS
Vol +	Vol +

Original	Replacement
Mute	Mute / Dimmer
P+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
P-	CH- / Page-
Info	Info / Angle
Option	Setup / OPT /
Smart Tv	Smart / List
Guide	Guide / EPG / -/--
Menu	Menu / Home
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Back	Back / Return
Down	Down
Exit	Exit / Cancel / Clear
Zoom-	Shift + Down

Original	Replacement
Zoom+	SHIFT + ▲ Shift + Up
@/ Home	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top
Sleep	TIMER SLEEP Sleep / Timer
Pre-CH	SHIFT + RETURN BACK Shift + Back / Return
FAV	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC
List	SHIFT + LIST SMART Shift + Smart / List
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random
OO/ Lang	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II
Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ
Text	GOTO TEXT Text / Goto
I<	PRESET- I<< / Preset-
Stop	HOLD Stop / Hold
Play	SLOW Play / Slow
Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze

Original	Replacement
>I	PRESET+ >>I / Preset+
<<	TUNE- << / Tune-
Rec	REC MODE Rec / Rec Mode
>>	TUNE+ >> / Tune+