Mandis shop

DS500

| Original | Replacement |
|---|---|
| Power | Power |
| Eject | Eject / Surround |
| Sleep | Sleep / Timer |
| Dimmer/EQ | Smart / List |
| I<< | I<< / Preset- |
| >>I | >>I / Preset+ |
| Play | Play / Slow |
| Pause | Pause / Step / Freeze |
| Source | AV / Input / RDS |
| Up | Up |
| Down | Down |
| MEM/Time | Display / Media |
| Mute | Mute / Dimmer |
| Vol- | Vol- |
| Vol+ | Vol+ |
| Bass- | Shift + Vol- |
| Bass+ | Shift + Vol+ |

| Original | Replacement |
|---|---|
| Treble- | CH- / Page- |
| Treble+ | CH+ / Page+ |

https://mandisremotes.com/en/Thomson/1058414-83277-replacement-remote-control-for-Thomson-DS500.html