Original	Replacement
1	1
2	2
3	3
Power	Power
4	4
5	5
6	6
PR +	CH+ / Page+
7	7
8	8
9	9
PR -	CH- / Page-
AV	AV / Input / RDS
0	0
Mute	Mute / Dimmer
Vol +	Vol +
Analog	Pause / Step / Freeze

Original	Replacement
Digital	Play / Slow
Vol -	Vol -
Return	Back / Return
Up	Up
Exit	Exit / Cancel / Clear
Left / Z -	Left
Right / Z +	Right
OK	OK
Down	Down
Menu	Menu / Home
Presets	Setup / OPT /
List	Smart / List
Info	Info / Angle
Guide	Guide / EPG / -/--
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat

Original	Replacement	Original	Replacement
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Purple / Text	Text / Goto		