Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Yellow	Yellow
Play	Play	Index	List
Pause	Pause	Blue	Blue
<<	<<	CH+	Ch +
>>	>>	CH-	Ch -
I <<	I <<	Input	AV
>>I	>>I	Vol +	Vol +
Stop	Stop	Vol -	Vol -
Rec	Rec	Mute	Mute
Tv/TXT	Text	Menu	Menu
Cancel	Shift + Exit	Exit	Exit
Hold	Options	DVB	Smart
Reveal	D. Menu	Up	Up
Size	3D	Down	Down
Red	Red	Right	Right
Green	Green	Left	Left
Subpage	Eject	OK	Ok

Original		Replacement	
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	SHIFT + GUIDE	Shift + Guide
Recall	Recall	RETURN BACK	Back
PICTURE	Picture	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
SOUND	Sound	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
NICAM/A2	Nicam/A2	APP MEDIA	Media
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R

Original		Replacement	
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
FAV+	FAV+	SHIFT + CH +	Shift + Ch +
FAV-	FAV-	SHIFT + CH -	Shift + Ch -
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
PIC FORMAT	Pic Format	PICTURE FORMAT	Format
LANGUAGE	Language	SOUND DUAL	Dual
TEXT	Text	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info