Original		Replacement	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Input	TIMER AV	AV
	AD	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL -	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
	Quick	HOME SMART	Smart

Original		Replacement	
	P+	CH +	Ch +
	P-	CH -	Ch -
	Guide	-/-- GUIDE	Guide
	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Ok	OK	Ok
	[i+]	DISPLAY INFO	Info
	Return	RETURN BACK	Back
	Red/ Root	ROOT A	Red
	Green/ Contents	CONTENTS B	Green
	Text	REPEAT TEXT	Text
	Yellow/ Top	TOP C	Yellow
	Blue/ Dvd	DVD D	Blue
	Audio ool / II	AUDIO SOUND DUAL	Dual

Original		Replacement		Original		Replacement	
SET UP SUBTITLE	Subtitle/ Set Up	AD SUBT	Subt				
	[I<>I]	SETTINGS OPT	Options				
MENU	Eject/ Menu	TOP MENU MENU	Menu				
TV	Stop/ ATV- DTV		Stop				
LIST	Play/ List	PLAY MODE	Play				
	Pause/ II >/ ▼		Pause				
	I<< / [≡?]		I<<				
	>>I / [◷] [≡X]		>>I				
	<< / [≡▯]		<<				
	>> / [≡↕]		>>				

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Down	Down
1	1	Left	Left
2	2	Right	Right
3	3	Ok	Ok
4	4	[i+]	Info
5	5	Return	Back
6	6	Yellow/Top	Yellow
7	7	Blue/Dvd	Blue
8	8	Audio ool/II	Dual
9	9	Subtitle/Set Up	Subt
0	0	[I<>I]	Options
Input	AV	Eject/Menu	Menu
Vol +	Vol +	Stop/ATV-DTV	Stop
Vol	Vol -	Play/List	Play
Mute	Mute	Pause/II>/▼	Pause
Quick	Smart	I<<	I<<
Up	Up	>>I	>>I

Original	Replacement	Original	Replacement
<<	<<		
>>	>>		

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	P-	Ch -
1	1	Up	Up
2	2	Down	Down
3	3	Left	Left
4	4	Right	Right
5	5	Ok	Ok
6	6	[i +]	Info
7	7	Return	Back
8	8	Red/ Root	Red
9	9	Green/ Contents	Green
0	0	Yellow/ Top	Yellow
Input	AV	Blue/ Dvd	Blue
Vol +	Vol +	Audio ool / II	Dual
Vol -	Vol -	Subtitle/ Set Up	Subt
Mute	Mute	[I <>I]	Options
Quick	Smart	Eject / Menu	Menu
P+	Ch +	Stop/ ATV- DTV	Stop

Original	Replacement	Original	Replacement
LIST Pl ay/ Li st	PLAY MODE Pl ay		
I <<	I <<		
>>I	>>I		
<<	<<		
>>	>>		
Pause/ I I >/ ▼	Pause		